

Kod	Prevod
Pr04	Vreme Ubacivanja Peleta U Rezimu Paljenja
Pr05	Vreme Ubacivanja Peleta Od Trenutka Kada Se Verifikuje Plamen Do Ulaska U Rezim Rada
Pr06	Vreme Ubacivanja Peleta U Rezimu 1
Pr07	Vreme Ubacivanja Peleta U Rezimu 2
Pr08	Vreme Ubacivanja Peleta U Rezimu 3
Pr09	Vreme Ubacivanja Peleta U Rezimu 4
Pr10	Vreme Ubacivanja Peleta U Rezimu 5
Pr16	Broj Obrtaja Ventilatora Izduvnih Gasova U Rezimu Paljenja
Pr17	Br. Obr. Ven. Izd. Gasova Od Trenutka Kada Se Verifikuje Plamen Do Ulaska U Rezim Rada
Pr18	Broj Obrtaja Ventilatora Izduvnih Gasova U Rezimu 1
Pr19	Broj Obrtaja Ventilatora Izduvnih Gasova U Rezimu 2
Pr20	Broj Obrtaja Ventilatora Izduvnih Gasova U Rezimu 3
Pr21	Broj Obrtaja Ventilatora Izduvnih Gasova U Rezimu 4
Pr22	Broj Obrtaja Ventilatora Izduvnih Gasova U Rezimu 5
Pr23	Broj Obrtaja Ventilatora 1
Pr24	Broj Obrtaja Ventilatora 2
Pr25	Broj Obrtaja Ventilatora 3
Pr26	Broj Obrtaja Ventilatora 4
Pr27	Broj Obrtaja Ventilatora 5